

# ITALPUNTE

RICAMBI PER MARTELLI DEMOLITORI IDRAULICI  
DEMOTER SERIE "S"

## *S 1000*

2015

**ITALPUNTE Srl**

10072 Caselle (Torino) - ITALIA

Tel. +39 011/9914190

Fax +39 011/9914476

[italpunte@italpunte.com](mailto:italpunte@italpunte.com)

[www.italpunte.com](http://www.italpunte.com)

---

<b>ITALPUNTE</b>		<b>DEMOTER S 1000</b>	
<b>ITEM</b>	<b>CODE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Q.TY</b>
1	<b>P100038</b>	Ammortizzatore inferiore <i>Lower shock absorber</i>	1
2	<b>P100036</b>	Ammortizzatore superiore <i>Upper shock absorber</i>	1
3	<b>C000165</b>	Back-up coperchio distributore <i>Back-up distributor cover</i>	1
4	<b>P100007</b>	Boccola porta utensile <i>Lower bushing</i>	1
5	<b>P100008</b>	Boccola superiore <i>Upper bushing</i>	1
6	<b>P100011</b>	Boccola porta guarnizioni <i>Cover bushing</i>	1
7	<b>C000012</b>	Bullone corpo distributore <i>Distributor box bolt</i>	12
8	<b>C000380</b>	Bullone sella <i>Mounting bracket bolt</i>	12
9	<b>C000719</b>	Carcassa <i>Housing</i>	1
10	<b>P100002</b>	Cilindro <i>Cylinder</i>	1
11	<b>P100014</b>	Coperchio Distributore <i>Distributor cover</i>	1
12	<b>P100004</b>	Corpo Distributore <i>Distributor box</i>	1
13	<b>C000478</b>	Dado bullone sella <i>Nut for mounting bracket</i>	12
14	<b>P090016</b>	Dado tirante <i>Nut for side bolt</i>	4
15	<b>P100012</b>	Distributore <i>Distributor</i>	1
16	<b>P100020</b>	Fermautensile <i>Retainer pin</i>	2
17	<b>C000002</b>	Helicoil corpo distributore <i>Helicoil distributor</i>	8
18	<b>C000009</b>	Ingrassatore <i>Grease nipple</i>	1
19	<b>P100021</b>	Kit guarnizioni <i>Seal kit</i>	-
20	<b>P100010</b>	Pistone <i>Piston</i>	1
21	<b>L000073</b>	Nipple di mandata <i>Nipple "IN"</i>	1
22	<b>L000074</b>	Nipple di ritorno <i>Nipple "OUT"</i>	1
23	<b>C000738</b>	O.R. Cilindro <i>O-Ring back head (cylinder)</i>	1
24	<b>C000170</b>	O.R. coperchio distributore <i>O-Ring distributor cover</i>	1
25	<b>C000739</b>	O.R. portaguarnizioni <i>O-Ring for seal holder</i>	2
26	<b>C000063</b>	Paraolio cilindro HBY <i>Lip seal HBY</i>	1
27	<b>C000062</b>	Paraolio cilindro IDI <i>Lip seal IDI</i>	1
28	<b>C000061</b>	Parapolvere <i>Dust seal</i>	1

<b>ITALPUNTE</b>		<b>DEMOTER S 1000</b>	
<b>ITEM</b>	<b>CODE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Q.TY</b>
29	<b>C000065</b>	Quadring <i>Quadring</i>	1
30	<b>C000581</b>	Guarnizione 1" Washer 1"	2
31	<b>H090091</b>	Sella <i>Mounting bracket</i>	1
32	<b>C000350</b>	Spina elastica boccola <i>Elastic pin for bushings</i>	2
33	<b>C000347</b>	Spina elastica per fermautensile <i>Elastic pin for retainer pin</i>	2
34	<b>L000075</b>	Spina cilindrica fermaboccola <i>Pin for bushing</i>	2
35	<b>L000076</b>	Spina cilindrica fermautensile <i>Pin for retainer pin</i>	2
36	<b>C000059</b>	Stepseal <i>Steapseal</i>	2
37	<b>C000221</b>	Stirromatic <i>Stirromatic</i>	1
38	<b>C000073</b>	Stirromatic <i>Stirromatic</i>	2
39	<b>C000121</b>	Stirromatic <i>Stirromatic</i>	1
40	<b>C000189</b>	Stirromatic <i>Stirromatic</i>	2
41	<b>L000071</b>	Tappo corpo distributore <i>Distributor box plug</i>	1
42	<b>P100003</b>	Testata inferiore <i>Chuck housing</i>	1
43	<b>P100001</b>	Testata superiore <i>Back head</i>	1
44	<b>P100015</b>	Tirante <i>Tie rod</i>	4
45	<b>H090019</b>	Utensile a cono <i>Moil point</i>	-
46	<b>H090018</b>	Utensile a scalpello <i>Chisel</i>	1
47	<b>C000042</b>	Valvola azoto completa <i>Complete nitrogen valve</i>	1
48	<b>C000064</b>	Back-up quadring <i>Back-up quadring</i>	1